

Tölthető elektromos nyakörv használati utasítás

Töltse fel a készülékeket. A távirányítót csatlakoztassa először a töltőhöz, majd a nyakörvet töltse fel a kis gumidugó kihúzása után. A távirányítón az Y jelet 10 másodpercig nyomva aktiválja a készüléket. Ha nem sikerült, aktiválnia a készüléket, ismétlje meg a folyamatot. A nyakörv üzembe helyezésekor fontos, hogy a távirányító aktív legyen!

Ha a készülék nem találja meg a nyakörv frekvenciáját, egy hegyes tárggyal nyomja meg a RESET gombot, amit a nyakörv töltőcsatlakozója mellett talál a nyakörvön. A nyakörv csipogni fog, amikor megtalálja a megfelelő frekvenciát.

Az MODE gombbal kiválasztja a szimbólum szerinti rezgés, csipogás, vagy elektromos sokk funkciót. Az aktív funkció szimbóluma megjelenik a kijelzőn. A távirányító oldalán lévő gombokkal funkcióként be tudja állítani a jelzés, rezgés, áramütés erejét 1-és 100 között. Az ön által beállított értéket a készülék funkcióként külön megjegyzi. A távirányító felső gombja a led lámpát aktiválja.

A készülékhez tartozó kis gömbfejű csavarok a zárófedél biztosító csavarjai és egyben a kontaktust jelentik az állat testével. Az állat tömegének és szőrzetének megfelelő gombot csavarozzon a készülékre.

Amennyiben nem használja a készüléket, az automatikusan néhány perc múlva standby állapotra vált. Úgy tudja újra aktív állapotba hozni a távirányítót, ha a lámpa kapcsolón kívül bármelyik másik nyomógombot hosszan nyomja.

Tölthető elektromos nyakörv használati utasítás

Töltse fel a készülékeket. A távirányítót csatlakoztassa először a töltőhöz, majd a nyakörvet töltse fel a kis gumidugó kihúzása után. A távirányítón az Y jelet 10 másodpercig nyomva aktiválja a készüléket. Ha nem sikerült, aktiválnia a készüléket, ismétlje meg a folyamatot. A nyakörv üzembe helyezésekor fontos, hogy a távirányító aktív legyen!

Ha a készülék nem találja meg a nyakörv frekvenciáját, egy hegyes tárggyal nyomja meg a RESET gombot, amit a nyakörv töltőcsatlakozója mellett talál a nyakörvön. A nyakörv csipogni fog, amikor megtalálja a megfelelő frekvenciát.

Az MODE gombbal kiválasztja a szimbólum szerinti rezgés, csipogás, vagy elektromos sokk funkciót. Az aktív funkció szimbóluma megjelenik a kijelzőn. A távirányító oldalán lévő gombokkal funkcióként be tudja állítani a jelzés, rezgés, áramütés erejét 1-és 100 között. Az ön által beállított értéket a készülék funkcióként külön megjegyzi. A távirányító felső gombja a led lámpát aktiválja.

A készülékhez tartozó kis gömbfejű csavarok a zárófedél biztosító csavarjai és egyben a kontaktust jelentik az állat testével. Az állat tömegének és szőrzetének megfelelő gombot csavarozzon a készülékre.

Amennyiben nem használja a készüléket, az automatikusan néhány perc múlva standby állapotra vált. Úgy tudja újra aktív állapotba hozni a távirányítót, ha a lámpa kapcsolón kívül bármelyik másik nyomógombot hosszan nyomja.