

HD720P Sport Kamera használati útmutató

Tartalom:

Figyelmeztetések	1
Szerkezet	2
Jellemzők	3
Műszaki leírás	4
Útmutató	5
Általános problémák	8
Csomag tartalma	9

Figyelmeztetések

1. Ne használja a kamerát extrém hidegben, melegben, poros vagy nyirkos környezetben.
 2. A kamera ellenáll a rázkódásnak, de nem ütésálló. Kerülje el a leejtését.
 3. Ne használja a kamerát víz alatt. A kamera ellenáll a nedvességnek, de nem vízálló. Ha vizet talál a kamerán használat után, szárítsa ki mihamarabb.
 4. A kamera micro SD kártyával működik, használat előtt helyezze bele.
 5. Az különböző elemek élettartama függ a környezettől is, hidegebb körülmények között hamarabb lemerülhet.
 6. Ha 2 hónapnál régebben használta a kamerát, használat előtt töltsse fel.
 7. Ne távolítsa el a kamerát a PC-ről fel- vagy letöltés közben, ez hibát okozhat a felvételek minőségében és/vagy a kamerában
 8. A 7-es pontban megjelölt illetve a nem rendeltetésszerű használatból eredő adatvesztésért felelősséget nem vállalunk, kérjük, kövesse a használati útmutatót és időben végezzen biztonsági mentést.
 9. Ne javítsa vagy szedje szét a kamerát. Nem megfelelő javítás adatvesztéssel és a garancia elvesztésével is járhat.
 10. Ne használja a kamerát nagyon sötét vagy erős fényviszonyok között, a kép ezáltal rossz minőségű lehet és a lencsében is kárt okozhat.
-

Szerkezet

1. Mikrofon
2. Felvétel/Stop gomb
3. Töltöttség jelző

4. Felvétel/Pillanatfelvétel indikátor
 5. Rögzítési pont
 6. Lencse
 7. Kártya nyílás
 8. USB jack
 9. Reset gomb
-

Jellemzők

1. Professzionális szabad kezes 2 Mega Pixeles HD Sport Kamera.
 2. Speciális burkolata lehetővé teszi a magas hőmérsékletben való működtetést is.
 3. Divatos kialakítású minikamera, csúszásmentes bevonat, csepp- és ütésálló.
 4. Videó/Fotó mód választható.
 5. Beépített rezgő motor.
 6. Állítható dátum/idő kijelzés
 7. Az egyszerű mini sport kamera, könnyen használható, egyszerűen csatlakoztatható, egy gombos működésű.
 8. Könnyen felszerelhető sisakra, kerékpárra és fegyverre.
 9. Kiválóan alkalmas kerékpározáshoz, síeléshez, korcsolyázáshoz, csónakázáshoz és vadászáshoz.
-

Műszaki leírás

Kamera	CMOS
Látószög	120/60 fok
Felbontás	1280X720
Felvétel sebessége	30 fps
Videóformátum	AVI
Videó fájl méret	75MB/perc
Videó rögzítési szakasz	20 perc
Képformátum	JPEG
Képfelbontás	2560/1440
Rezgő motor	Beépített
Dátum/Idő jelzés	Opcionális

USB csatlakozás	USB 2.0
Memória	Mikro SD kártya, 32 GB-ig bővíthető
Működési idő	Több, mint 2,5 óra
Töltési idő	Közel 3 óra
Szín	Fekete
Méret	9.5X2.8X2.8 cm
Súly	70 gram/64 gram

Útmutató

Felvétel:

1. Tegye a mikro SD kártyát a memóriakártya nyílásba.
2. A kamera bekapcsolását a piros jelző fény és a rezgő motor rezgése jelzi, ehhez nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot.
3. Várjon 1-2 másodpercet, amíg a zöld jelzőfény fel nem villan, ekkor a kamerában automatikusan elindul a felvétel.
4. A felvétel leállításához nyomja meg a gombot újra, ekkor a rezgés leáll és a zöld jelző fény villogása abbamarad és a kamera automatikusan menti a fájlt.
5. A kamera kikapcsolásához nyomja meg és tartsa nyomva a gombot, amíg a rezgés leáll és a jelző fény kialszik.

Fontos: Felvétel töltés alatt

1. Helyezze a mikro SD kártyát a memóriakártya nyílásba.
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a gombot, csatlakoztassa a kamerát a PC-hez az USB kábel segítségével. Engedje fel a gombot, amíg a rezgés beindul és a két jelzőfény felvillan (jobb: piros, bal: zöld). Ekkor a kamera készenlétben van.
3. Nyomja meg egyszer a gombot, a rezgő motor vibrál egyszer, a zöld jelzőfény felvillan, a kamera elkezd a felvételt.
4. Nyomja meg ismét a gombot, a vibrálás megszűnik és a zöld jelzőfény kialszik, ekkor a felvétel leáll és a kamera automatikusan menti a fájlt.

Pillanatfelvétel:

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a gombot és tartsa nyomva 2 másodpercen keresztül, ekkor 2-szer vibrál a rezgő motor és csak a piros jelzőfény világít, ekkor az egység átvált fotó módba.
2. Nyomja meg röviden a gombot, a zöld jelzőfény és a rezgő motor egyszer jelez. Ez azt jelenti, hogy pillanatfelvétel készült, amit a kamera automatikusan mentett. Ha megismétli ugyanezt még egy készül és így tovább.
3. Nyomja meg és tartsa nyomva a gombot 2 másodpercig, a rezgő motor és a két jelzőfény felvillan kétszer, ekkor az egység videó módba kapcsol. A kamera kikapcsolásához csak tartsa nyomva a gombot több mint 3 másodpercig, amíg a rezgés megszűnik és a jelzőfények kialszanak

Visszajátszás:

1. Tartsa a kártyát a memóriakártya nyílásba, csatlakoztassa a kamerát a PC-hez az USB kábel segítségével
2. A számítógép jelezni fogja az új hardver csatlakozását (megjegyzés: ez eltarthat akár 30 másodpercig is).
3. Nyissa meg a külső meghajtót a számítógépen, amiben látni fogja a videó fájlokat. Másolja át a számítógépére a kártya tartalmát mielőtt megnyitja. Másolni vagy törölni a kártyáról is tud.
4. Távolítsa el a kamerát a számítógépről

Kamera telepítése a számítógépre:

1. Csatlakoztassa a kamerát a számítógéphez az USB kábel segítségével
2. Nyomja meg röviden a gombot és a driver automatikusan telepíti magát a számítógépre. Új hardverként fogja megtalálni a számítógépén.
Keresse a PC kamera ikont és azt használja a későbbiekben.
3. Távolítsa el a kamerát a számítógépről.

Töltés:

1. Csatlakoztassa a kamerát a számítógépéhez/laptopjához vagy az USB-s töltőjéhez az USB kábel segítségével.
2. Amikor csatlakozott, a jobb oldali indikátor pirosan fog világítani, ekkor a töltés megkezdődött.
3. Körülbelül 2 óra múlva a piros LED kialszik, ekkor hagyja rajta még egy órán át, hogy

biztosítsa a maximális töltöttséget.

4. Távolítsa el a kamerát a számítógépről/laptopjáról vagy töltőjéről.

Idő/Dátum beállítás:

1. Hozzon létre egy új „.txt” fájlt, nevezze el „time.txt”-nek
2. Írja bele a pontos dátumot és időt a következő formátum szerint:

2014-01-02 04:05:00 Y (or N)

Jelentése:

2014 az év, 01 a hónap, 02 a nap

04 az óra, 05 a perc, 00 a másodperc

Y= van dátum/idő vízjel

N= nincs dátum/idő vízjel

3. Mentse el a fájlt és másolja át a mikro SD kártyára.
 4. Távolítsa el a kamerát a számítógépről, indítsa újra/el a felvételt, ekkor a dátum és az idő beállításra kerül
-

Hibafeltárás

Hiba 1: Nem működik a kamera, mit tehetek?

Válasz: Ellenőrizze, hogy a kártya be lett-e helyezve.

Próbálja ki egy másik kártyával vagy indítsa újra a kamerát (reset).

Töltse fel a kamerát és próbálja újra.

Hiba 2: Nem tölt a kamera, mit tehetek?

Válasz: Próbálja meg egy másik USB kábellel vagy AC adapterrel.

Próbálja meg újraindítani a készüléket.

Hiba 3: Nem található fájl a memórián felvétel után, mit tehetek?

Válasz: Formázza le vagy cserélje ki a kártyát, ismételje meg a felvételt lépésről-lépésre a használati útmutató szerint.

Hiba 4: Mi lehet az oka, ha nem elég tiszta a felvétel?

Válasz: Ellenőrizze, hogy a lencse elég tiszta-e és biztosítsa megfelelően a kamerát, hogy felvétel közben ne remegjen, rázkódjon nagyon.

Hiba 5: A kép és a hang egymáshoz képest csúszásban van a számítógépen, mi lehet ennek az oka?

Válasz: Próbálja meg másik lejátszó programmal a lejátszást, például VLS Media Player, Storm Player. Másolja át a videót a számítógépre és úgy próbálja ismét lejátszani.

Csomag tartalma (balról-jobbra, fentről-le)

Töltő

USB kábel

Használati útmutató

Fej rögzítő

Tépőzár

Kar rögzítő

Kerékpár foglalat

Csukló pánt

Védő tasak

Fegyver foglalat (opcionális)

Autós foglalat (opcionális)

Autós töltő (opcionális)