

Használati útmutató a távirányítós újratölthető fűtő talpbetéthez

Kép:



Útmutatás a használatához:

1. A távirányító és a talpbetét szinkronizálásához nyomja meg és tartsa lenyomva a talpbetét gombját, amíg a LED pirosan nem villog. Ezután nyomja meg az „OFF” gombot a távirányítón, amíg a talpbetéten a LED ki nem alszik. Ekkor a szinkronizálás megtörtént. A szinkronizálást mindkét talpbetéten külön/felváltva végezze el.
2. Távirányító
 - ON1 gomb nyomása: piros LED mutatja a magas fűtési hőmérséklet beállítást
 - 2 gomb nyomása: sárga LED mutatja a közepes fűtési hőmérséklet beállítást
 - 3 gomb nyomása: zöld LED mutatja az alacsony fűtési hőmérséklet beállítást
 - OFF gomb nyomása: kikapcsolja a készüléket

A fűtő talpbetétet saját lábméretére vághatja.

1. Kérjük, a talpbetéten jelölt vonalak mentén vágja el (a fehér vonalon kívül). Kérjük, az egységes vonalon kívül ne vágja el a talpbetétet, ekkor ugyanis sérülést okozhat a készülékben.
2. Kérjük, amennyiben szükséges a méretre vágás, soha ne a sarokrésznél vágja el, ahol a töltő egység helyezkedik el. Csak az elülső, lábfej résznél szabja méretre.

Töltés:

Töltés alatt a töltő egység LED-je pirosan világít. A teljes töltöttség után, a töltés végeztével a LED zöldre vált. Első használatkor 6 órán át töltse.

Megjegyzés: (Töltés előtt) Kérjük, kapcsolja ki a talpbetétet. Nem szükséges a talpbetétet teljesen lemeríteni, bármikor töltheti.

Kérjük, ne tegye a talpbetétet vízbe, tűzbe, vagy túlfűtött helyre.

Kérjük, ne használja a talpbetétet labdajátékokhoz vagy egyéb aktív sporthoz.

Méreték	EUR	UK	USA
No. 1	36-38	3 ½ - 5	4 ½ - 6
No. 2	39-41	6 – 7 ½	7 – 8 ½
No. 3	42-44	8 – 9 ½	8 ½ - 10
No. 4	45-47	10 ½ - 12	11 ½ - 13

Kép:

Measurement size chart:
GR 1 : Size 36/38 EU - 4/6 US
GR 2 : Size 39/41 EU - 7/8 US
GR 3 : Size 42/44 EU - 9/10 US
GR 4 : Size 45/47 EU - 11/13 US
 Trim to fit if needed.

Include in the box,
 1. Pair of heated rechargeable insole
 2. Remote control
 3. Chargeur 110 / 240 volt
 4. Instruction manual

