

## UAVision mobil kamera használati utasítás

### A kamera üzembe helyezése:

A kamera 12 db, AA elemmel működik. Helyezze be az elemeket. A készülék a 12 elemből csupán 4 db-ot használ, a többi tartalék.

Az antenna csatlakozás záró piros védősapkáját távolítsa el, alóla vegye le a fekete szigetelő gyűrűt, és felcsavarás előtt tegye az antenna menetes részére ezzel biztosítva a kamera és az antenna közötti vízhatlan tömítettséget.

A kamera SD kártya behelyezése után aktiválódik. (ha Ön programozva vásárolta a kamerát akkor az SD kártya mellékelve)

### A készülék SD kártya nélkül nem működik!

### A behelyezett kártya üres kell hogy legyen!

A készülék bekapcsoláskor egy szám jelzi, hogy hány kép fér még el a kártyán, így a kártya telítettségét minden esetben nyomon tudja követni. (pl. 0007/00970, jelentése a 970 helyből 7 foglalt, tehát 7 képet készített a kamera.

A kamera a képeket tárolni az Ön által megadott felbontásban fogja. 3-5-8 Mpx

### A kamera bekapcsolása:

A készülék SETUP pozícióban aktiválódik.

Miután a készülék frissítette a memóriáját (Kb 10 másodperc,) Ön üzemmódba állítja a kapcsolót (teljesen jobbra húzza) és becsukja az ajtaját. Innentől kezdve fél percig a kamera elején egy led villog, ez idő alatt a készülék képet nem készít, megvárja míg Ön elmegy a látómezőjéből.

### Kamera programozása

Maga a kamera programozása nagyon egyszerű.

Bekapcsolás után Menu gomb.

#### Cam fül (nyilakkal mozoghat az opciók között):

Camera mode: Fotót, vagy videót készítsen a gép.

Photo Size: a kép felbontása (pl. 3,5,8 megapixel, vagy VGA (e-mail felbontás)

Photo Burst: egy mozgásra készített képek száma

Time lapse: OFF! Mozgásérzékelés nélkül a beállított időközönként készít képet. (Pl. táj változásának figyelésénél használatos, virágok giombák fejlődésének figyelése)

#### PIR fül:

Pir level. felbontás nagysága

Pir Interval: hány percenként vagy másodpercenként rögzítsen képet (csak mozgás érzékelése esetén rögzít)

Timer Swith: időkapcsoló, milyen időközben mozgásra készített képet küldje el Önnek

Timer interval: milyen időközönként szeretne hogy képet készítsen a készülék, mozgástól függetlenül (figyelő funkció)

#### SYS fül:

Set Clock: Pontos idő beállítása

Time Stamp: idő megjelenítése a képen (ezzel egyidejűleg holokfázist és hőmérsékletet is kiírja a képen)

Flash Range: A fényképezni kívánt távolság

Password: off (legyen mindig kikapcsolva)

A beállítások módosítását OK gombbal rögzíti.

Ha a fényképező szimbólumot megnyomja, a nyílal lépkedhet a képek között, amit az LCD kijelzőn meglekinthet, illetve a DEL gombbal törölhet.