

## Lézeres távcsőbelövő készülék használati utasítás

A készülék vékony végére helyezze fel az Ön fegyvercsövébe legpontosabban illeszkedő műanyag központosító tüskét a következőképpen:

A tüskébe a zárt végébe ütközésig csavarjon bele egy csavart a tartozékként kapott imbuszkulccsal. A műanyag illeszték vágott, szélesebb végén a csavart túl fog érni. A túlért csavart csavarja bele a beállító készülék vékony végében található furatba mindaddig, míg a beállító kónuszos részéhez nem ér a műanyag illeszték.

Ezután helyezze be a készüléket ütközésig a csőbe.

Ha szoros, kézzel tekerje kijebb az illesztéket.

Miután bedugta a csőbe, kézzel óvatosan negyed fordulatonként tekerjen a készüléken, míg az bele nem szorul pontosan a csőbe. (Az applikátor szárnyai megakadnak a huzagokban és tekerésnél a műanyag illeszték szétnyílván szorítja központosan a helyére a készüléket.)

Ezek után a készüléket bekapcsolva a csőtengely középpontjából egy lézer fény fog világítani.

Ha ellenőrizte a távcsövet fél fordulatot kifelé tekerve oldja a huzagokban az illesztéket, így könnyen ki tudja venni a készüléket a csőből.

A készülék .22-50 kaliberig minden fegyverhez használható.

Ritkán előfordul, hogy gyárilag a lézergenerátor nincs pontosan beállítva. A lézergenerátort pontosítani a készüléket készülék oldalán található négy apró csavar oldásával majd ismételt rögzítésével tudja.

Célszerű első használat előtt a készülék menetes végébe óvatosan betekerni applikátor nélkül önmagában a rögzítő csavart, hogy a gyártás során esetleg bele került festék ne akadályozza az applikátor előszöri könnyű felhelyezését.